

Verwerken lakstift autolak

- 1 De ondergrond moet **schoon, droog en vetvrij** zijn.
- 2 **Breng primer aan** op blanke metalen plekken.
- 3 Laat de primer hierna **30 minuten drogen**.
- 4 Breng de kleurlak aan in **2 lagen**, wacht 15 minuten tussen de lagen.
- 5 Metallic/effect lak dient hierna nog **te worden afgelakt** met een blanke lak. Breng deze aan **na 45 minuten** (de kleurlak is dan inmiddels helemaal mat opgedroogd). De kleurlak **niet schuren**.
- 6 **Breng 1 laag** blanke lak aan.
- 7 Laat als laatste het object **24 tot 48 uur** drogen.

Aandachtspunten

- » Ideale temperatuur tussen de 16°C en 24°C
- » Lakstiften 2 minuten goed schudden voor gebruik
- » Bewaar de lakstiften vorstvrij, bij voorkeur op kamertemperatuur

