

# Verwerken koplamp polijst set (9-delig)

- 1 Zorg dat de koplamp **schoon** is.
- 2 Spray de koplamp in met voldoende water.
- 3 Schuur de volledige koplamp met schuurpapier P1200. Het schuren gebeurt dus op een **natte koplamp**. Schuur tot de koplamp volledig mat is.
- 4 Maak de koplamp schoon met de blauwe microvezeldoek.
- 5 Spray de koplamp wederom in met **voldoende water**.
- 6 Schuur de koplamp, wederom terwijl hij nat is, met schuurpapier P1500.
- 7 Maak de koplamp nogmaals schoon met de blauwe doek.
- 8 **Spray** de koplamp opnieuw in met water.
- 9 De koplamp gaan we nu nat schuren met schuurpapier P2000. Schuur weer net zolang totdat **de koplamp mat is**.
- 10 Maak de koplamp weer droog met de blauwe doek.
- 11 Spray de koplamp wederom nat voor de volgende schuurronde.
- 12 Schuur de koplamp met **schuurpapier P2500**.
- 13 Maak de koplamp goed schoon met de ontvettingsdoek.
- 14 Spray de koplamp in met water.
- 15 Schuur de koplamp vijf minuten met de P3000 **schuurschijf**, deze dien je op jouw boormachine te bevestigen. Druk niet te hard en houd de schijf zo veel mogelijk recht op de lamp.
- 16 Maak de koplamp weer droog met de doek.
- 17 Plaats nu de **polijstpad op de schijf** en breng voldoende polijstmiddel aan op de pad.
- 18 Polijst de koplamp tot hij **glimt**.
- 19 Maak de koplamp droog met de blauwe doek.

## Aandachtspunten

- » Werk in een schone ruimte
- » Ververs tussendoor het water
- » Polijstmiddel vorstvrij bewaren
- » Niet in de volle zon gebruiken